


nexi

Nexi SmartPOS® Mini

PAX A50

Οδηγίες Λειτουργίας

Σεπτέμβριος 2023




# Οδηγίες Λειτουργίας: Nexi SmartPOS® Mini PAX A50



## Περιεχόμενα

1. [Εκκίνηση Εφαρμογής](#)
2. [Μενού](#)
3. [Αγορά \(συμπεριλαμβάνει τις επιλογές δόσεων, φιλοδωρήματος & DCC\)](#)
4. [Αγορά με πληκτρολόγηση κάρτας \(MOTO\)](#)
5. [Ακύρωση](#)
6. [Επιστροφή](#)
7. [Προέγκριση](#)
8. [Ολοκλήρωση Προέγκρισης](#)
9. [Προεπισκόπηση Τρέχοντος Πακέτου](#)
10. [Κλείσιμο Πακέτου](#)
11. [Προεπισκόπηση Τελευταίου Κλεισμένου Πακέτου](#)
12. [Συνοπτικές Οδηγίες Συναλλαγών προς εκτύπωση](#)


# 1. Εκκίνηση Εφαρμογής



Στην αρχική οθόνη πατήστε «Πληρωμή».



Επιλέξτε «Εκκίνηση».





Θα οδηγηθείτε αυτόματα στην οθόνη Αγοράς.

## 2. Μενού



Μέσα στην εφαρμογή, σε όλες τις επιλογές (Αγορά, Λίστα Συναλλαγών, Πακέτο κλπ), επάνω αριστερά επιλέγοντας τις **3 παύλες** εμφανίζεται το **Μενού**.




# 3. Αγορά

[1/2]



\*Η δυνατότητα Δόσεων & Φιλοδώρηματος παρέχεται σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, κατόπιν αιτήματος και σχετικής έγκρισης.

## 1 Εισαγωγή Ποσού




Εισάγετε το ποσό της συναλλαγής και πατήστε «Χρέωση».

## 2 Φιλοδώρημα\*




Αν υποστηρίζεται για την επιχείρησή σας και το ζητήσει ο πελάτης, επιλέξτε ποσοστό/ποσό φιλοδώρηματος. Διαφορετικά πατήστε «Χωρίς Φιλοδώρημα».

## 3 Δόσεις\*



Αν υποστηρίζεται για την επιχείρησή σας και το ζητήσει ο πελάτης, εισάγετε αριθμό δόσεων και πατήστε «Εισαγωγή δόσεων». Διαφορετικά, πατήστε «Εισαγωγή δόσεων: 0»

## 4 «Ανάγνωση» Κάρτας



«Πέρασμα» της κάρτας πάνω από την οθόνη του POS ή εισαγωγή της στον αναγνώστη.

Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS.


# 3. Αγορά (συνέχεια)

[2/2]



**\*\*** Η λειτουργία Επιλογής Νομίσματος (Dynamic Currency Conversion – DCC) παρέχεται κατόπιν αιτήματος και σχετικής έγκρισης.

## 5 Επιλογή Νομίσματος\*\*




Αν υποστηρίζεται για την επιχείρησή σας και η κάρτα του πελάτη είναι σε νόμισμα εκτός €, ακολουθεί οθόνη επιλογής νομίσματος. Δώστε το POS στον πελάτη για επιλογή και επιβεβαίωση με το κουμπί «Συνέχεια».

## 6 PIN




Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

## 7 Αποστολή Πληρωμής



Η συναλλαγή εγκρίθηκε.

## 8 Ολοκλήρωση & Απόδειξη



Επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής της απόδειξης:


- Email
- Προβολή στην οθόνη

# 4. Αγορά με πληκτρολόγηση κάρτας - MOTO (Mail Telephone Order)




 Η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και σχετικής έγκρισης.

## 1 Επιλογή Μενού




Από το Μενού  
επιλέξτε  
«Άλλες Συναλλαγές».

## 2 Επιλογή «Mail – Telephone Order»



Επιλέξτε το εικονίδιο  
«Mail-Telephone  
Order».

## 3 Εισαγωγή Ποσού




Εισάγετε το ποσό της  
συναλλαγής και  
πατήστε «Χρέωση».

## 4 Εισαγωγή Στοιχείων Κάρτας




Πληκτρολογήστε τα  
στοιχεία της κάρτας  
και πατήστε  
«Εισαγωγή Κάρτας»

## 5 Αποστολή Πληρωμής



Η συναλλαγή  
εγκρίθηκε.

## 6 Ολοκλήρωση & Απόδειξη



Επιλέξτε τον τρόπο  
παραλαβής της  
απόδειξης:


- Email
- Προβολή στην οθόν

# 5. Ακύρωση


 Πραγματοποιείται μόνο εφόσον ΔΕΝ έχει κλείσει το πακέτο




## 1 Επιλογή Μενού




## 2 Αναζήτηση Συναλλαγής




## 3 Λεπτομέρειες Συναλλαγής




## 4 Ακύρωση Συναλλαγής



## 5 PIN



## 6 Ολοκλήρωση & Απόδειξη



Από το Μενού επιλέξτε «Λίστα Συναλλαγών».

- Αναζητήστε/ επιλέξτε τη συναλλαγή που θέλετε να ακυρώσετε.
- Πατήστε το ">" για να δείτε τις Λεπτομέρειές της και προχωρήσετε σε ακύρωσή της.

Επιλέξτε «Ακύρωση Συναλλαγής».

«Πέρασμα» της κάρτας πάνω από την οθόνη του POS ή εισαγωγή της στον αναγνώστη.

Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS.

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής της απόδειξης:

- Email
- Προβολή στην οθόνη



# 6. Επιστροφή



1 Επιλογή Μενού

2 Επιλογή Επιστροφής


3 Εισαγωγή Ποσού

4 Επιστροφή


5 PIN

6 Αποστολή Συναλλαγής


7 Ολοκλήρωση & Απόδειξη



Από το Μενού επιλέξτε «Άλλες Συναλλαγές».




Επιλέξτε «Επιστροφή».




Εισάγετε το ποσό Επιστροφής και πατήστε «Χρέωση».

Αν υποστηρίζεται δυνατότητα δόσεων ή/και Επιλογής Νομίσματος (DCC), στη συνέχεια θα εμφανιστεί η σχετική οθόνη.




«Πέρασμα» της κάρτας της αρχικής συν/γής πάνω από την οθόνη του POS ή εισαγωγή της στο POS.

Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS.



Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να εισάγει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.



Επιτυχής αποστολή συναλλαγής.



Επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής της απόδειξης:

- Email
- Προβολή στην οθόνη


# 7. Προέγκριση




Δεσμεύει ποσό από την κάρτα του πελάτη.

Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία & επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.


## 1 Επιλογή Μενού




## 2 Επιλογή Προέγκρισης



## 3 Εισαγωγή Ποσού




## 4 Προέγκριση




## 5 PIN



## 6 Αποστολή Συναλλαγής



## 7 Ολοκλήρωση & Απόδειξη



Από το Μενού επιλέξτε «Άλλες Συναλλαγές».

Επιλέξτε «Συναλλαγές Προέγκρισης». Στην επόμενη οθόνη πατήστε «Προέγκριση».

Εισάγετε το ποσό Προέγκρισης και πατήστε «Χρέωση».

«Πέρασμα» της κάρτας πάνω από την οθόνη του POS ή εισαγωγή της στον αναγνώστη.

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να εισάγει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Επιτυχής αποστολή συναλλαγής.

Επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής της απόδειξης, με:


- Email
- Προβολή στην οθόνη

# 8. Ολοκλήρωση Προέγκρισης




 Χρησιμοποιείται μόνο για την ολοκλήρωση συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της συναλλαγής «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ»

## 1 Επιλογή Μενού




Από το Μενού επιλέξτε «Άλλες Συναλλαγές».

## 2 Επιλογή Ολοκλήρωσης Προέγκρισης




Επιλέξτε «Συναλλαγές Προέγκρισης». Στην επόμενη οθόνη, πατήστε «Ολοκλήρωση Προέγκρισης».

## 3 Επιλογή Συναλλαγής



Επιλέξτε τη συναλλαγή που θέλετε. Με το βελάκι > εμφανίζονται οι λεπτομέρειές της.

## 4 Ολοκλήρωση Προέγκρισης




«Πέρασμα» της κάρτας πάνω από την οθόνη του POS ή εισαγωγή της στον αναγνώστη.

## 5 PIN



Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να εισάγει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

## 6 Ολοκλήρωση & Απόδειξη




Επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής της απόδειξης, με:

- Email
- Προβολή στην οθόνη

# 9. Προεπισκόπηση Τρέχοντος Πακέτου




## 1 Επιλογή Μενού



Από το Μενού επιλέξτε  
«Πακέτο».

## 2 Επιλογή «Προεπισκόπηση Τρέχοντος Πακέτου»



Επιλέξτε  
«Προεπισκόπηση Τρέχοντος Πακέτου».

## 3 Προεπισκόπηση Τρέχοντος Κλεισμένου Πακέτου




Εμφανίζεται στην οθόνη σας το  
τρέχον κλεισμένο πακέτο.

# 10. Κλείσιμο Πακέτου

 Προτείνεται να εκτελείται καθημερινά εφόσον υπάρχουν συναλλαγές




## 1 Επιλογή Μενού




Από το Μενού επιλέξτε «Πακέτο».

## 2 Επιλογή Κλείσιμο Πακέτου



Επιλέξτε «Κλείσιμο Πακέτου».

## 3 Επιτυχές Κλείσιμο Πακέτου




Πατήστε OK.  
Το POS ολοκληρώνει το κλείσιμο του πακέτου.

# 11. Προεπισκόπηση Τελευταίου Κλεισμένου Πακέτου




## 1 Επιλογή Μενού



Από το Μενού επιλέξτε  
«Πακέτο».

## 2 Επιλογή Προεπισκόπησης Τελευταίου Κλεισμένου Πακέτου



Επιλέξτε  
«Προεπισκόπηση Τελευταίου  
Κλεισμένου Πακέτου».

## 3 Προεπισκόπηση Τελευταίου Κλεισμένου Πακέτου



Εμφανίζεται στην οθόνη σας  
η σύνοψη του τελευταίου  
πακέτου.



# Συνοπτικές Οδηγίες Συναλλαγών Nexi SmartPOS® Mini - PAX A50 [1/2]

ΕΙΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΡΟΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



## ΑΓΟΡΑ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΑΓΟΡΑ"
- 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ &  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΧΡΕΩΣΗ"
- 3 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ  
(ΑΝΕΠΑΦΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN  
(ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ POS



## ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΟΣΟΝ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΑΓΟΡΑ"
- 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ &  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΧΡΕΩΣΗ"
- 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ  
ΔΟΣΕΩΝ Η "ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΔΟΣΕΩΝ: 0"
- 4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ  
(ΑΝΕΠΑΦΑ/  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN  
(ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



## ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΑΓΟΡΑ"
- 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ &  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΧΡΕΩΣΗ"
- 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ/  
ΠΟΣΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΟΣ  
Η "ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ"
- 4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ  
(ΑΝΕΠΑΦΑ/  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN  
(ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



## ΑΚΥΡΩΣΗ

ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ  
ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΑΚΕΤΟ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗ  
"ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝ/ΓΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ  
ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΒΕΛΑΚΙ >  
ΓΙΑ "ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ"
- 3 ΕΠΙΛΟΓΗ  
"ΑΚΥΡΩΣΗ  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ"
- 4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ  
ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  
(ΑΝΕΠΑΦΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN  
(ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



## ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΆΛΛΕΣ  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ  
"ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
- 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ,  
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΝΟΥ ΔΟΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ  
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
- 4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ  
ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  
(ΑΝΕΠΑΦΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN  
(ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



## ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΦΟΣΟΝ  
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΑΚΕΤΟ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ  
"ΚΛΕΙΣΙΜΟ  
ΠΑΚΕΤΟΥ"
- 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ



# Συνοπτικές Οδηγίες Συναλλαγών Nexi SmartPOS® Mini - PAX A50 [2/2]

## ΕΙΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

## ΡΟΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



### ΑΓΟΡΑ ΜΟΤΟ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ "MAIL – TELEPHONE ORDER"
- 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ
- 4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΤΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, CVC/CVV)
- 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



### ΑΓΟΡΑ ΜΕ DCC (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ)

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΑΓΟΡΑ"
- 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΧΡΕΩΣΗ"
- 3 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΑΝΕΠΑΦΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ (ΜΕ ΙΣΟΤΙΜΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
- 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



### ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ "ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ"
- 3 ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ"
- 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΧΡΕΩΣΗ"
- 5 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΑΝΕΠΑΦΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ "ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ"
- 3 ΕΠΙΛΟΓΗ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ"
- 4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝ/ΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.
- 5 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΑΝΕΠΑΦΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
- 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)
- 7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ EMAIL Ή ΠΡΟΒΟΛΗΣ.



### ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΑΚΕΤΟ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ"
- 3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ



### ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 1 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΑΚΕΤΟ"
- 2 ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ"
- 3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ





nexi